



SAMSUNG GALAXY S2 - Tekniset ohjeet



Johdanto

Puhelin on tarkoitettu **vain tutkimuskäyttöön**. Käsittele puhelinta huolellisesti ja säilytä sitä turvallisessa paikassa, kuitenkin niin, että kuulet hälytysääneen. Puhelimen akku on ladattu ja puhelimen asetukset on säädetty valmiiksi tutkimuskäyttöön. Tutkimusviikon aikana joudut kuitenkin lataamaan puhelimen akun n. 2-3 kertaa ja mahdollisesti käynnistämään puhelimen. Tässä ohjeessa on puhelimen kytkeminen päälle, akun lataaminen, kosketusnäytön käyttö sekä äänen voimakkuuden säätäminen.

Laitteen osat




Laitteen kytkeminen päälle

Puhelin kannattaa pitää koko tutkimusviikon ajan päällä. Jos akku loppuu ja puhelin sammuu, laita puhelin lataukseen ja kytke puhelin päälle painamalla virta/lukituspainiketta jonkin aikaa (nuoli kuvassa), kun puhelin kysyy sim-kortin tunnusta, kirjoita tiedossasi oleva sim-kortin tunnus (ilmoitetaan erikseen).


Akun lataaminen

Akku kestää tutkimuskäytössä 2-3 päivää, jonka jälkeen se pitää ladata. Voit ladata akun vain Samsungin omalla laturilla, joka tulee puhelimen mukana käyttöösi. Muut laturit voivat saada akun räjähtämään ja vioittaa laitetta.

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, laitteesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus. Akkukuvake  näkyy lisäksi tyhjänä. Jos akun varaus laskee liian alas, laitteesta katkeaa virta automaattisesti. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu. Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi kytkeä päälle, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän akun latautua muutama minuutti, ennen kuin yrität kytkeä laitteen päälle.

Akun lataaminen laturilla

1. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.



2. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
 - Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
 - Kun laitteen akkua ladataan, kosketusnäyttö ei välttämättä toimi epävakaan virtasyötön takia. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
 - Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen elinikään tai suorituskykyyn.
3. Kun akku on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota laturi pistorasiasta rauhallisesti vetämällä.

Kosketusnäytön käyttäminen

Laitteen kosketusnäytöstä on helppo valita vaihtoehtoja ja suorittaa toimintoja. Tässä kuvataan kosketusnäytön käytössä huomioitavat seikat.

- Älä käytä teräviä esineitä, jotta et naarmuta kosketusnäyttöä.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähköön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa.
- Kosketusnäytössä on kerros, joka havaitsee ihmiskehon lähettämät pienet sähkövaraukset. Näyttö toimii parhaiten, jos napautat sitä sormenpäällä. Kosketusnäyttö ei reagoi piirtotikun, kynän tai muiden terävien esineiden kosketuksiin.
- Laite sammuttaa kosketusnäytön, kun laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Voit käynnistää näytön painamalla virta/lukituspainiketta tai kotinäppäintä (ks kuvat 1. sivulla).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänen voimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas. Painike on sivussa vasemmalla puolella puhelinta (ks. kuva 1.sivu)

Tukihenkilöt:

Jos puhelimen käytössä tutkimusviikolla ilmenee ongelmia, voit ottaa yhteyttä virka-aikaan Timo Hintikkaan p. 0400340370, email: timo.hintikka@jamk.fi , Anna Rönkään, p.0408295804, email: anna.ronka@jamk.fi tai Ulla Teppoon 05037722779, email: ulla.teppo@jamk.fi

Ohjeen laadinnassa on käytetty hyödyksi lähdettä: SAMSUNG GT-I9100 Käyttöopas 2011, jota voit myös tarvittaessa hyödyntää. Ohje löytyy Samsungin www-sivuilta, linkki alla.

<http://www.samsung.com/fi/consumer/mobile/mobilephones/mobilephones/GT-I9100LKANEE-support>